

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
750	Vesipumppu.	Shell Water Pump Grease.	Rasvakuppi. Kierrä 1 kierros. Täytä, jos on tarpeellista.	Moottori: 4-syl. (1944 cm ³). Polttoainesäiliö: 59 litr. Jäähdyttävä: 7 litr. Vaihdelaatikko: 4-vaiht., synkromesh. Vetopyörästö: spiraalihammastus. Jarrut: mekaniset. Jousitus: edessä poikittaisjousi. takana puolielliptiset. Iskunvaimentajat: Luvax. Murrosnível: Spicer, neulalaakeriset. Renkaat: 5,75—16. Ilmanpaine: Edessä 1,85 ilmak. Takana 2,0 ilmak.
1500	Alusta.	Shell E.P. Spirax Heavy.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Raidetangoissa 4 Kuningastapeissa 4	
3000	Moottori. Takasilta. Vaihdelaatikko. Alusta. Ohjaussimpukka. Vesipumppu. Virranjakaja. Keskikakoissääätäjä. Murrosnívelen uurteet. Takapyörien laakerit. Bensiinipumppu.	Kesällä: Talvella: Triple Shell. Double Shell. E.P. Spirax Heavy. E.P. Spirax Light. Triple Shell. Shell E.P. Spirax Heavy. Shell E.P. Spirax Heavy. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Shell High Pressure Grease. Shell High Pressure Grease.	Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Tilavuus: 5,7 l. Tarkasta. Täyttöaukosta täytä ylivuotoaukon tasalle. Täyttöaukko voidaan avata, kun ensin takaistuimen alla oleva metallikansi irroitetaan. Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle. Rasvapuristin. Voitelukohdat: Etujousien tapeissa 2 Etujousituksen nivelissä 8 Täytä täyttöaukon tasalle. Öljykannu. Muutama pisara pumppukammion öljyreikään. Tätä varten kierrä tuulet-tajan hihnapyörää, kunnes hihnapyörän aukko on ylimmässä asennossaan. Öljykannu. Pari pisaraa pyöräjän alle akselin päähän. Älä irroita ruuvia! Öljykannu. Voitele niukasti. Voitelua varten irroita pyöriä ja katkojan alusta (2 ruuvia). Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Rasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa. Irroita kansi ja suodatin. Tyhjennä roskakammio. Tyhjennystulppa pumpun sivussa.	
9000	Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta. Jarrukaapelit. Jouset. Etupyörien laakerit. Iskunvaimentajat. Generaattori. Virranjakaja: katkoja. nokka. Kaasuttaja.	Retinax U.K. Shell Penetrating Oil. Shell High Pressure Grease. Shell Spirax. Single Shell. Single Shell. Retinax U.K.	Irroita ja puhdista kampikammion pohja ja öljypumpun siivilä. Pohjatiiviste samalla uusittava. Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Irroita ja puhdista pohjalevy (tiiviste uusittava). Tilavuus: 1,1 l. Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Tilavuus: 1,7 l. Rasvapuristin. Kaksi kaapelia etupyöriin ja yksi takapyöriin. Yksi voitelukohta joka kaapelissa. Jousienvoiteluruisku. Täytä pyörien kapselit. Täytä. Öljykannu. Pari pisaraa hiiliharjojen puoleisessa päässä peltikannen alla olevaan huopaan. Öljykannu. Yksi pisara vasaran tappiin. Voitele ohuesti. Tarkasta, onko tyhjennysputki roskan tukkeama.	HILLMAN FOURTEEN 1938

